




Stapstenen

Zelf stapstenen gemaakt, in mijn geval bedoeld als kunstwerk in de tuin.

Benodigheden	<p>Springvorm Plastic zak Slaolie Zandcement mix (super sterk) van Beamix Water Kippengaas Tang Spatel Plantenspuit Steentjes, kralen, schelpen, parels enz.</p>
Waar te koop?	De zandcement mix is te koop bij de Gamma, Praxis enz.
Prijsindicatie	€ 5,00
Tijd	1 uur
<p>Stap 1</p> 	<p>Bekleed de bodem van de springvorm met plastic. Bijvoorbeeld een pedaalemmerzak om de bodem en dan de vorm er weer overheen. Vet de vorm in met slaolie Knip van het kippengaas een stuk dat binnen de vorm past</p>
<p>Stap 2</p> 	<p>Maak de zandcement mix. Zorg dat je deze iets wateriger maakt dan de voorgeschreven verhouding. Voor een halve zak gebruikten we ongeveer 1 - 1,2 liter water. Daar maakten we 3 stapstenen van.</p>
<p>Stap 3</p> 	<p>Schep een laagje cement in de springvorm. Druk dit goed aan met een spatel. Druk het stuk kippengaas in het cement. Schep de rest van het cement over het kippengaas en maak mooi glad.</p>

<p>Stap 4</p>	<p>Versier het cement met de steentjes, schelpen en andere mooie spulletjes.</p>
<p>Stap 5</p> 	<p>Spuit het cement goed nat na afloop. De steentjes gaan dan goed vastzitten.</p>
<p>Stap 6</p> 	<p>Spuit een paar keer per dag de stenen nat. De buitenkant droogt sneller dan de binnenkant. Hierdoor wordt het een mooie vaste steen. Na 1-2 dagen kan de rand van de vorm worden verwijderd. Na ongeveer een week zijn ze goed droog.</p>
	<p>Het resultaat:</p> 